

Добавление POI / точек расположения радаров* в базу SpeedCam видеорегистраторов **Street Storm**

Инструкция

I. Для начинающих (и опытных...)

1. Сделать снимок радара*, который Вы хотите добавить в базу (в месте его расположения)

Это можно сделать несколькими способами:

- При проезде под камерой сделать снимок (нажать кнопку "mode", а потом "ok" видеорегистратора)
- Приехав домой, вынуть флэшку из ВР и подключить её к компьютеру. С помощью программы Registrator Viewer найти запись, когда Вы проезжали под радаром и сделать скриншот
- С помощью любого устройства, способного производить фотосъемку



2. Определить точные координаты радара* по карте

Для этого рекомендуется использовать бесплатную программу Google Earth (Google Планета Земля)

Откройте Google Earth, найдите на карте место расположения **радар***, поставьте в эту точку метку-кнопку и скопируйте ее координаты.

(См. Приложение №1: «Пояснения по настройке программы Google Earth и получения с помощью нее координат точки»).

Формат данных точки расположения радара* - долгота, широта

37.622431, 55.752884

(необходимая точность - 6 знаков после запятой)

3. Разместить информацию о добавляемой точке на форуме в теме «SpeedCam /базы радаров - установка, модификация для BP Street Storm»

<http://videoregforum.ru/threads/speedcam-bazy-radarov-ustanovka-modifikacija-dlja-vr-street-storm.1544/>

В свой пост необходимо вложить:

- снимок радара* (см. п.1),
- координаты точки – Долготу и Широту (см. п.2),
- указать скоростной режим на этом участке в км/ч

Примечание: **радар*** - любое устройство фиксации нарушений ПДД